

# INTERCOMUNICACIÓN

## Consola de control audio/vídeo SIP

Fanvil

### A320i

Consola de control audio/vídeo SIP con auricular y micrófono tipo flexo, para comunicación con intercomunicadores y estaciones SIP. Basada en el sistema operativo Android. Dispone de pantalla táctil en color y 10,1". Permite la conversación privada mediante el auricular o en voz alta, mediante el altavoz incorporado, con audio manos libres y full duplex, con cancelador de eco y varios codecs disponibles, entre ellos los de banda ancha G722 y Opus. Incorpora cámara de vídeo de 8 Mpixels, ajustable, para intercomunicación con vídeo en los dos sentidos. Dispone de Bluetooth 5.0, Wi-Fi de 2,4 GHz/5 GHz, hasta 112 teclas de acceso directo... Para instalar en sobremesa, con dos posiciones para ajustar el ángulo de visión de la pantalla.



|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Alimentación             | PoE o CC (5 V CC / 2 A)                  |
| Pantalla                 | 10,1", color, táctil                     |
| Codecs audio             | G.711a/u, G.729AB, iLBC, G.722, Opus     |
| Vídeo                    | H. 264   CIF/VGA/4CIF/720P/1080P         |
| Cámara                   | 8 Mpixels, ajustable, con cubierta       |
| Red                      | 10/100/1000 Mbps   puerto dual (PC)      |
| Líneas SIP               | 20                                       |
| Teclas de acceso directo | 112                                      |
| Bluetooth                | 5.0                                      |
| WiFi                     | 2,4/5 GHz                                |
| Acabado                  | Color gris oscuro                        |
| Dimensiones              | 309 x 214 x 187 mm<br>309 x 226 x 167 mm |
| Montaje                  | Sobremesa                                |

#### SIP



Protocolo utilizado en las comunicaciones de voz IP para establecer, modificar y finalizar sesiones de comunicación. Facilita la compatibilidad entre dispositivos y la integración en sistemas globales de control.

**\* Los equipos de intercomunicación SIP se deben configurar adecuadamente para un correcto funcionamiento**

La compatibilidad con otros dispositivos SIP implica realizar una serie de configuraciones en el servidor SIP de la instalación y/o en el propio equipo. OPTIMUS ofrece varias posibilidades, desde la configuración rápida en fábrica para un funcionamiento inmediato, hasta la asistencia en obra para ajustar todos los parámetros de la instalación, pasando por la conexión remota a los dispositivos para revisar y establecer los parámetros de cada equipo. Consulte con nosotros y le ayudaremos a poner en marcha su equipo SIP.